

Drifts- & vedligeholdelse

Gardinskinner

Anvendelse

Produktet kan anvendes på steder, som er isoleret året rundt (indendørs)
Før brug bør man sikre at vindue/dør er lukket, og at produktet kan betjenes uden at ramme eventuelle forhindringer (håndtag, fodpaneler etc).

Vedligeholdelse

Gardinskinner kræver ingen løbende vedligeholdelse.
Ved anvendelse skal produktet stoppes fra at blive brugt, hvis produktet ikke fungerer korrekt. Dette gælder især for motorprodukter, der i tilfælde af unormale lyde, ændringer i hastighed eller funktionsfejl skal stoppes øjeblikkeligt og fejlen rettes inden fortsat brug.

Rapporter straks til den ansvarlige, hvis der er mistanke om funktionsfejl.

Rengøring

Skinne/Plastik komponenter

Til rengøring af skinne og plastikkomponenter kan en tør klud eller støvkost bruges til at rengøre delene. På specifikke pletter kan en hårdt opvredet fugtig klud / svamp bruges. Om nødvendigt kan der tilsættes PH-neutralt vaskemiddel.

Ved produkt med motor er det vigtigt, at motoren ikke kommer i kontakt med vand.

Ovenstående rengøringsguide er udarbejdet med den største nøjagtighed. Vi påtager os dog ikke intet ansvar for resultatet af selve rengøringen.