

Drifts- & vedligeholdelse

Duette® gardiner & Plisségardiner

Anvendelse

Produktet kan anvendes på steder, som er isoleret året rundt (indendørs). Før brug bør man sikre at vindue/dør er lukket, og at produktet kan betjenes uden at ramme eventuelle forhindringer (håndtag, fodpaneler etc).

Vedligeholdelse

Regelmæssig vedligeholdelse/pleje af et solafskærmningsprodukt sikrer, at skader kan repareres inden de bliver for omfattende. Herved forlænges produkternes levetid. Dette gælder især for motorprodukter, der i tilfælde af unormale lyde, ændringer i hastighed eller funktionsfejl skal stoppes øjeblikkeligt og fejlen rettes inden fortsat brug.

Rengøring

Regelmæssig rengøring anbefales, for at produktet fungerer optimalt og ikke udsættes for unødvendigt slid. Kontroller på samme tid, at produktet til stadighed fungerer korrekt. OBS! Vævet på Plissé / Duette® kan ikke tages af over- og underliste.

Aluminiumskomponenter/Plast

Vask med hårdt opvredet våd svamp/klud. Evt. med PH neutralt rengøringsmiddel

Overliste på LiteRise®, SmartCord®, PowerView® eller med anden motor må ikke komme i kontakt med vand, da dette vil skade aktuatorerne. Hvis du er i tvivl om model, så skal du kontakte din forhandler inden rengøring.

Væv/stof

For at forhindre, at stof/væv bliver snavset, bør det rengøres regelmæssigt med en støvekost/bløs børste, eller en støvsuger ved lav sugeeffekt.

Afhængig af væv/stof kan disse vaskes med vand og PH neutralt rengøringsmiddel. Anvend specifik vejledning pr. kvalitet.

Små pletter skal straks fjernes med en fugtig svamp og lunkent vand. Anvend om nødvendigt et ikke-syntetisk vaskemiddel i vandet (for eksempel uldvask).

Det er ydermere muligt at foretage vask ved specialiseret renseri.

Ovenstående rengøringsguide er udarbejdet med den største nøjagtighed. Vi påtager os dog ikke intet ansvar for resultatet af selve rengøringen.