

Drifts- & vedligeholdelse

Rullegardiner

Anvendelse

Produktet kan anvendes på steder, som er isoleret året rundt (indendørs)
Før brug bør man sikre at vindue/dør er lukket, og at produktet kan betjenes uden at ramme eventuelle forhindringer (håndtag, fodpaneler etc).

Vedligeholdelse

- Hold øje med gardinerne under brug
- Personer eller dyr bør ikke befinde sig i produktets "kørselsområde"
- Hvis der kommer en fold i vævet eller hvis vævet kører ud af evt. sidelister skal gardinet stoppes med det samme, og rettes inden videre brug.
- I tilfælde af unormale lyde, ændringer i hastighed eller funktionsfejl, gælder især motorprodukter, skal stoppes øjeblikkeligt og fejlen rettes inden fortsat brug.

Rengøring

Rullegardiner kræver ved normal brug ingen løbende vedligehold.

Væv/stof

Vævet er generelt antistatisk, hvilket gør det mere modstandsdygtig overfor snavs og støv. Generelt skal man undgå brug af vand til rengøring.

Små pletter kan dog forsøges fjernet med en fugtig svamp og lunkent vand.
Anvend om nødvendigt et ikke-syntetisk vaskemiddel i vandet (for eksempel uldvask).

Undgå at gnide/kradse hårdt på vævet, da det kan skabe belægningen. Vær obs på at metalliserede væv ikke bør komme i kontakt med vand.

Aluminiumskomponenter/Plast

Vask med hårdt opvredet våd svamp/klud. Evt. med PH neutralt rengøringsmiddel

Ovenstående rengøringsguide er udarbejdet med den største nøjagtighed. Vi påtager os dog ikke intet ansvar for resultatet af selve rengøringen.