

Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion

RULLEGARDINER



Funktion

Produktet er beregnet til indendørs brug i rum med normal indendørstemperatur. Formål med produktet er at afskærme for sol (lys/varme), beskytte for indsyn og/eller yde mørklægning afhængig af valgt væv.

Drift

Før brug:

- Kontrollér, at vinduerne er lukkede.
- Sørg for, at der ikke er forhindringer, som kan påvirke produktets frie bevægelse.

Under brug:

- Hold opsyn med rullegardinet under betjening.
- Personer og dyr må ikke opholde sig i gardinets funktionsområde.
- Ved folder i vævet eller hvis vævet glider ud af eventuelle sidekanaler: stop straks og afhjælp problemet, før brug fortsættes.
- Ved unormale lyde, hastighedsændringer eller funktionsfejl (særligt ved motoriserede modeller): stop straks.

Rapportér til ansvarlig person med det samme ved driftsforstyrrelser.

Vedligehold

Vi anbefaler, at der indgås en service- eller vedligeholdelsesaftale med en autoriseret forhandler for at sikre drift og sikre værdien af solafskærmningsløsningen.

Væv

Information om rengøring af de enkelte væv findes i separat dataark.

Komponenter (metal og plast)

Rengøres med en hårdt opvredet, fugtig klud eller svamp.

Ved behov kan et pH-neutralt rengøringsmiddel anvendes.

Motorkomponenter må aldrig komme i kontakt med vand. Produkter, der indeholder elektronik (motorer), skal bortskaffes i henhold til lokale regler for elektronikaffald.

Dokumenter

Se dokumenter såsom produktblad, dataark og eventuel motor manual.

Ansvar og kontaktvej

Dette dokument udgør produktinformation fra producent/leverandør.

Installation, service, garanti og support håndteres af autoriseret forhandler.

Ved spørgsmål om funktion, installation eller garanti henvises derfor til den forhandler, der har leveret og monteret produktet.

Producent

Luxaflex Scandinavia A/S. www.faber.dk